REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
133B	SEÑAL CANH CUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA
133C	SEÑAL CANL CUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA
137C	MANDO TESTIGO FALLO CONTAMINACIÓN
13A	MANDO- ILUMINACIÓN INTERIOR > CANTO DE PUERTA
13S	- CONTACTOR CANTOS DE PUERTA DELANTEROS
14A	MANDO+ VELOCIDAD LENTA LIMPIAPARABRISAS
14B	MANDO+ VELOCIDAD RÁPIDA LIMPIAPARABRISAS
14C	MANDO+ PARADA FIJA LIMPIAPARABRISAS
14D	MANDO VELOCIDAD LENTA TEMPORIZADOR LIMPIAPARABRISAS
14E	MANDO+ TEMPORIZADOR LIMPIAPARABRISAS
154B	CAMBIO A MARCHA SUPERIOR DE LA CAJA DE VELOCIDADES
154C	CAMBIO A MARCHA INFERIOR DE LA CAJA DE VELOCIDADES
15B	MANDO+ LUNETA TÉRMICA
15LP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO LUNETA TRASERA
15M	MANDO RELÉ LUNETA TÉRMICA
15RP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO RETROVISOR
16A	MANDO+ BOMBA LAVAPARABRISAS
24A	MANDO+ BOMBA ELEVALUNAS TRASERO
28A	MANDO- TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE
2A	MANDO- TESTIGO CARGA ALTERNADOR
2K	SEÑAL CARGADOR ALTERNADOR
31A	MANDO- TESTIGO TEMPERATURA AGUA
34E	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34F	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34G	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34H	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
36A	MANDO+ LIMPIALUNETA
36C	SEÑAL- CONTACTOR PARADA FIJA LIMPIALUNETA
36E	MANDO+ TEMPORIZADOR LIMPIALUNETA
36G	MANDO+ LIMPIALUNETA POR RELÉ
38AH	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 1
38AJ	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 2
38AK	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 3
38AL	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 4
38K	MANDO CORTE ACONDICIONADOR DE AIRE> CALCULADOR ELECTRÓNICO GASOLINA-DIESEL
38R	MANDO+ EMBRAGUE ACONDICIONADOR DE AIRE
38U	- CAPTADOR DE PRESIÓN DEL GAS REFRIGERANT
38X	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Y	+CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Z	MANDO CICLO ACONDICIONADOR DE AIRE> CALCULADOR ELECTRÓNICO GASOLINA-DIESEL
3AA	MANDO- BOBINA RELÉ BLOQUEO INYECCIÓN
3AC	MANDO- BOBINA RELÉ BOMBA GASOLINA
3ACK	MANDO RELÉ DEL DEPÓSITO ADICIONAL DE CARBURANTE
3ACL	MANDO DE LA BOMBA DEL DEPÓSITO ADICIONAL DE CARBURANTE
3ACM	MANDO DE LA ELECTROVÁLVULA DEL DEPÓSITO ADICIONAL DE CARBURANTE
3AJB	MANDO+ MOTOR MARIPOSA
3AJC	MANDO- MOTOR MARIPOSA
3AJP	+ CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
3AJQ	SEÑAL CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
3AJR	MASA CAPTADOR DE PRESIÓN COLECTOR
3AW	SEÑAL+ PRESOSTATO DIRECCIÓN ASISTIDA > CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN
3B	SEÑAL+ SONDA TEMPERATURA AIRE
3BA	SEÑAL- PRESOSTATO DIRECCIÓN ASISTIDA > CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3BB	MANDO ELECTROVÁLVULA PURGA DEL CANISTER
3BG	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BL	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3C	SEÑAL+ CAPTADOR TEMPERATURA AGUA
3CP	MANDO CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN > MÓDULO POTENCIA ENCENDIDO 2-3
3CR	MANDO INYECTOR 1
3CS	MANDO INYECTOR 2
3CT	MANDO INYECTOR 3
3CU	MANDO INYECTOR 4
3CZ	MANDO CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN > MÓDULO POTENCIA ENCENDIDO 1 4
3DQ	- CAPTADOR DE PICADO
3FB	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3GF	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GG	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GH	MASA SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GJ	MASA SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GK	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GL	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3JK	- TEMPERATURA AGUA
3JN	MANDO - RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 1
3JP	MANDO RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 2
3JQ	- TEMPERATURA AIRE
3LR	+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LS	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LT	- POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LU	+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LV	- POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LW	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3MN	+5 VOLTIOS POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MO	-CAPTADOR POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MP	SEÑAL POTENCIÓMETRO 1 MARIPOSA MOTORIZADA
3MQ	SEÑAL POTENCIÓMETRO 2 MARIPOSA MOTORIZADA
3N	+ BOMBA DE CARBURANTE
3NA	+BOBINA DISTRIBUIDOR CONTACTOR INERCIA > RELÉ BOMBA GASOLINA
3NX	MANDO- TESTIGO GRAVEDAD 1
3S	SEÑAL+ CAPTADOR PICADO 1> DELANTERO
3SV	SEÑAL CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS ADMISIÓN
3SX	- CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS ADMISIÓN
41A	SEÑAL+ SONDA NIVEL CARBURANTE
41C	SEÑAL DE NIVEL DE CARBURANTE DEL AFORADOR
42A	SEÑAL+ TEMPERATURA AGUA
47F	SEÑAL VELOCIDAD VEHÍCULO
47H	SEÑAL CAUDAL DE CARBURANTE
47M	-CAUDAL DE CARBURANTE
49B	MANDO+ GRUPO MOTOVENTILADOR
49C	MANDO+ RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR
5A	SEÑAL+ CONTACTOR PEDAL FRENO
64C	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN IZQUIERDA
64D	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN DERECHA
64Q	MANDO TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
64S	MANDO PUESTA EN MARCHA TEMPORIZADOR INTERMITENTE DCHO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
64T	MANDO PUESTA EN MARCHA TEMPORIZADOR INTERMITENTE IZDO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
65A	MANDO+ LUCES DE STOP

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
67C	MANDO+ FUSIBLE CHIVATO SONORO
67CP	MANDO+ CHIVATO SONORO > FUSIBLE
80AL	BLOQUEO LECTOR DE TARJETAS + MANDO
80T	MANDO- TESTIGO BLOQUEO POR PROGRAMA
80X	SEÑAL BUS (INTERFAZ) ANTENA TRANSPONDEDOR
86D	SEÑAL + DESEMBRAGUE
A	+ DESPUÉS DE CONTACTO
AP10	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUCES DE STOP
AP11	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUCES MARCHA ATRÁS
AP12	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUNETA TÉRMICA
AP15	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE FUNCIONES MOTOR
AP7	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LIMPIAPARABRISAS
AP9	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE
B	+ BATERÍA
BC	+ BATERÍA POR RELÉ POR CORTACIRCUITO
BP1	+ PROTEGIDO BATERÍA BATERÍA > ACONDICIONADOR DE AIRE
BP10	+ PROTEGIDO BATERÍA > TOMA DE DIAGNÓSTICO
BP11	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 1
BP13	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 3
BP37	+ PROTEGIDO BATERÍA > MEMORIZACIÓN INYECTOR > BLOQUEO
BP56	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE > CALCULADOR ELECTRÓNICO
BP6	+ PROTEGIDO BATERÍA > PLAFONIER
BP7	+ PROTEGIDO BATERÍA > FUSIBLE 1 GRUPO MOTOVENTILADOR
BPT	+ PROTEGIDO BATERÍA TEMPORIZADOR
C	+ LUCES DE CRUCE
CPD	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO DERECHO
CPG	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO IZQUIERDO
D	+ ARRANQUE
H1	MANDO- TESTIGO FRENO DE MANO > NIVEL LÍQUIDO DE FRENO
H17	SEÑAL CÓDIGO INYECCIÓN GASOLINA > DIESEL > BLOQUEO POR PROGRAMA
H39	MANDO VELOCIDAD 4 GRUPO MOTOVENTILADOR POR RELÉ VELOCIDAD RÁPIDA GMV
H66P	MANDO+ LUCES MARCHA ATRÁS
H7	SEÑAL CUENTAVUELTAS > PMS > BOBINA > CALCULADOR ELECTRÓNICO > ALTERNADOR
HK	SEÑAL DIAGNÓSTICO K
L	+ LUCES DE POSICIÓN
LPD	+ PROTEGIDO LUZ DERECHA DE POSICIÓN
LPG	+ PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE POSICIÓN
M	MASA
MA	MASA ELÉCTRICA DELANTERA DERECHA
MB	MASA ELÉCTRICA DELANTERA IZQUIERDA
MF	MASA ELÉCTRICA TRASERA derecha
MHA	MASA ELÉCTRICA GENERAL MOTOR
MQ	MASA ELÉCTRICA DE VIGA DE CALEFACCIÓN
N	MASA ELECTRÓNICA
NF	MASA ELECTRÓNICA MOTOR
R	+ LUCES DE CARRETERA
RPD	+PROTEGIDO LUZ DERECHA DE CARRETERA
RPG	+PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE CARRETERA
S	+ SERVICIOS
SP2	+ PROTEGIDO SERVICIOS > RADIO
SP3	+ PROTEGIDO SERVICIOS > CALEFACCIÓN
TB1	TRENZA DE BLINDAJE CAPTADOR PICADO